

SAV

Câblage de feux



#AddB!ke

Vous avez besoin :

- Clé Allen de 3
- Jonction en Y
(fournit par AddBike)



1

Inclinez le vélo sur le côté puis ouvrez le compartiment inférieur en retirant les 6 vis à l'aide de votre clé Allen de 3



2

Joignez les deux connecteurs supérieurs (suivre les flèches)

Les câbles à la bande blanche sera connecté au fil rouge

Les câbles rouges seront connectés aux fils à la bande blanche



Pour toute questions, n'hésitez pas à nous contacter :

☎ 04 78 59 98 76

✉ support@addbike.fr