

Tutoriel réglage de la potence




Lors de la réception de votre vélo,
votre potence est réglée ainsi


Selon vos besoins, vous pouvez
choisir de l'incliner plus vers le
haut ou vers le bas




- 1** desserrer la vis de réglage de la potence à l'aide d'une clé Allen de 6



2 Positionner la potence à l'angle qui vous convient puis resserrez la vis fermement



3 Régler ensuite la position du guidon en desserrant puis resserrant les 4 vis de la potence à l'aide d'une clé Allen de 4.



Des questions ? Contactez-nous !

E-mail : sales@addbike.fr

Téléphone : 04 78 59 98 76