

Tutoriel - Changement de béquille

Vous avez besoin de



- Clé Allen 4
- Clé de 10



- Voici la configuration initiale de la béquille

- Dévissez et revissez en suivant le modèle ici

